




HAUPTSTADTKOFFER

Macht jedes Reiseziel zur Hauptstadt

ALEX

Harte Schale, bunter Kern



ONLINE VERSION

DE - Du findest diese Anleitung in Deiner Sprache auch online:
www.hauptstadtkoffer.de/de/downloads/alex-koffer

EN - You will find this manual in your language also online:
www.hauptstadtkoffer.de/en/downloads/alex-koffer

FR - Vous pouvez trouver en ligne les instructions dans votre langue:
www.hauptstadtkoffer.de/fr/downloads/alex-koffer

ES - Encontrará las instrucciones en su idioma también en línea:
www.hauptstadtkoffer.de/es/downloads/alex-koffer

IT - Puoi trovare on-line questo manuale nella tua lingua:
www.hauptstadtkoffer.de/it/downloads/alex-koffer

VERZEICHNIS

Über das Produkt	2
Tipps und Tricks	3
Zahlenschloss	4
Teleskopgriff und Rollen	6
Für den Urlaubsstart	8



HAUPTSTADTKOFFER®
www.hauptstadtkoffer.de

Kundenservice
+49(0) 30.63 413 414 | Mo. - Fr.: 9.00 - 16.00 Uhr
info@hauptstadtkoffer.de



VIelen DANK, DASS DU DICH FÜR EINEN HAUPTSTADTKOFFER ENTSCHEIDEN HAST!

Herzlichen Glückwunsch, Du hast ein erstklassiges Produkt ausgewählt, das den höchsten Qualitätsstandards entspricht.

DAS WICHTIGSTE ZUM HOCHGLANZ-KOFFER

Du hast einen Koffer mit Hochglanz-Oberfläche bestellt.

Der neue Hochglanz-Koffer ist mit einer sehr dünnen Schutzfolie überzogen, die beim Transport vor Verschmutzung schützt. Nach dem Abziehen der Schutzfolie zeigt sich der elegante Glanz.



Garantie ab dem Kaufdatum gemäß Garantiebedingung.

Mehr Infos auf: hauptstadtkoffer.de/de/garantie



Besonders leicht für angenehmen Tragekomfort



Vier 360-Grad Leichtlaufrollen



Verschraubte und leicht ersetzbare Teile



Zahlenschloss mit einstellbarer Zahlenkombination



15% erweiterbar für noch mehr Platz



Stufenverstellbare Teleskopstange mit Druckknopf

TIPPS & TRICKS



Überraschungen vermeiden

Mehr Sicherheit. Ein Koffergurt¹ schützt Deinen Gepäckinhalt. **Übergepäck reduzieren.** Mit den mobilen Kofferwaagen¹ vermeidest Du zusätzliche Kosten. **Nie wieder Kratzer.** Ein Kofferüberzug¹ schützt bei unsanfter Gepäckbeförderung am Flughafen.



Organisiert Packen

Mehr Ordnung. Der Kreuzgurt hält Dein Gepäck zusammen. Der Zwischenboden mit zwei separaten Fächern verleiht Übersicht beim Kofferpacken. **Chaos im Reisekoffer.** Mit einem Organizer-Set¹ bringst Du noch mehr Ordnung in Deinen Koffer. **Zu viel Gepäck.** Eine faltbare Reisetasche¹ ist der ideale Retter bei Übergepäck.



Angenehm reisen

Entspannt in den Urlaub. Ein Nackenkissen¹ schützt vor Verspannung durch eine anatomisch korrekte Liegeposition. **Geruhsam schlafen.** Eine Schlafmaske¹ dunkelt die Umgebung ab und sorgt für erholsame Nachtruhe.



So pflegst Du Deinen HAUPTSTADTKOFFER richtig.

Reinige Verschmutzung an der Außenhülle mit einem feuchten Baumwolltuch. Behandle feine Kratzer mit einer Politur und einem Baumwolltuch. Für die Lagerung umwickle die Koffer-Außenhülle mit einem Stoff oder Kofferüberzug¹.

¹ Nützliches Reisezubehör findest Du im Online Shop: www.hauptstadtkoffer.de/de/zubehoer




DAS WICHTIGSTE ZUM ZAHLENSCHLOSS

Wozu brauche ich ein Zahlenschloss?

Zahlenschlösser bieten einen hohen Schutz auf Reisen, um den Inhalt der Gepäckstücke vor Diebstahl zu sichern.

Die Kombination des Zahlenschlösses ist individuell einstellbar, was die Sicherheit enorm erhöht. Und wer ganz auf Nummer sicher gehen will: Der Zahlen-Code kann jederzeit geändert werden (s.u.).



ANLEITUNG FÜR DEIN ZAHLENSCHLOSS

Um eine persönliche Ziffernfolge festzulegen, führe bitte folgende Schritte aus:


1. (b) Stelle die Rädchen auf die 0-0-0- Zahlenkombination ein.
2. (a) Ziehe den Button zurück.
3. (b) Drehe die Rädchen und stelle eine eigene Kombination ein.
4. (a) Lass den Button los. Die Zahlenkombination ist eingestellt.
5. Schritte 1 - 4 wiederholen, wenn die Kombination geändert werden soll, jedoch mit voreingestellten Ziffernkombination.



Zahlenkombination vergessen?

Falls Du Deine Zahlenkombination einmal vergessen haben solltest, kannst Du Deinen Koffer folgendermaßen öffnen: Ein dreistelliges Zahlenschloss hat 999 verschiedene Kombinationen. Wenn Du (mit 0-0-0 beginnend) alle Kombinationen ausprobierst, hast Du Dein Schloss in ca. 20-30 Minuten geöffnet.

Solltest Du Probleme/Fragen zu Deinem Produkt haben, kontaktiere bitte unseren Kundenservice



+49(0) 30.63 413 414 | info@hauptstadtkoffer.de




Mehr Infos:

www.hauptstadtkoffer.de/de/kofferschloss



NACHHALTIGE FUNKTIONALITÄT

Dein Koffer besteht aus verschraubten und leicht ersetzbaren Komponenten. So lassen sich Teile wie Teleskopgriff oder Laufrollen einfach austauschen.




1

TELESKOPGRIFFWECHSEL

1. Öffne den Reißverschluss des Innenfutters im Koffer (Abb.1).
2. Zieh die Schrauben-Schutzfolie ab. (Abb.2)
3. Die Schrauben (Anzahl: 6) lassen sich mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher lösen. (Abb.2)
4. Zieh die defekte Teleskopstange oberhalb des Koffers heraus (wende etwas Kraft auf, um die Teleskopstange herauszuziehen, da es hin und wieder zu leichten Widerständen kommt) und ersetze diese gegen eine neue Stange.

Falls empfindliche Teile wie der Teleskopgriff oder die Rollen nach langjähriger Nutzung nicht mehr optimal funktionieren sollten, melde Dich bei unserem Kundenservice.

2



6 Schrauben
für den Teleskopgriff

8 Schrauben für Rollen



+49(0) 30.63 413 414 | info@hauptstadtkoffer.de

ROLLENWECHSEL

1. Öffne den Reißverschluss des Innenfutters im Koffer. (Abb.1)
2. Ziehe die Schrauben-Schutzfolie ab. (Abb.2)
3. Die Schrauben (Anzahl: 8) lassen sich mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher lösen (Abb.2).
4. Entnehme die defekten Räder und ersetze diese gegen die neuen Rollen.

Mehr Infos im Video:
[hauptstadtkoffer.de/koffer-videos](https://www.hauptstadtkoffer.de/koffer-videos)



TO-DO LISTE



1. Schutzfolie entfernen



2. Zahlenkombination einstellen



3. Koffer packen



4. Packliste checken



5. Urlaub genießen



6. Koffer bewerten

DEINE BEWERTUNG IST UNS WICHTIG



Wir würden uns freuen, wenn Du Deine Erfahrung mit diesem Produkt teilen würdest. Deine Bewertung hilft anderen bei der Kaufentscheidung und ist auch für uns ein wertvolles Feedback.

Falls es Probleme mit Deiner Lieferung gab, dann melde Dich bitte direkt bei unserem Kundenservice, damit wir Dein Problem schnellstmöglich aus der Welt schaffen können.

DEINE PACKLISTE



Kleidung

- Unterwäsche, Pyjama oder Nachthemd
- Badesachen
- Sportbekleidung
- Turnschuhe
- Regenkleidung oder Regenschirm



Dokumente

- Reisepass
- Reiseticket
- Kreditkarten
- Führerschein oder Autopapiere
- Notfallausweis



Hygiene & Kosmetik

- Zahnbürste und Zahncreme
- Shampoo und Duschgel
- Rasierzeug
- Schminkutensilien, Cremes etc.
- Evtl. Kontaktlinsenlösung und -behälter
- Medikamente
- Sonnencreme



Elektro

- Adapter für ausländische Steckdosen
- Handy und Ladegerät
- Fotoapparat, Videokamera
- Speicherkarte
- Föhn
- Reisewecker
- MP3-Player
- Batterien
- Taschenlampe





HAUPTSTADTKOFFER®
www.hauptstadtkoffer.de