




HAUPTSTADTKOFFER

Macht jedes Reiseziel zur Hauptstadt

ALEX

Harte Schale, bunter Kern



ONLINE VERSION

DE - Du findest diese Anleitung in Deiner Sprache auch online:
www.hauptstadtkoffer.de/de/downloads/alex-koffer

EN - You will find this manual in your language also online:
www.hauptstadtkoffer.de/en/downloads/alex-koffer

FR - Vous pouvez trouver en ligne les instructions dans votre langue:
www.hauptstadtkoffer.de/fr/downloads/alex-koffer

ES - Encontrará las instrucciones en su idioma también en línea:
www.hauptstadtkoffer.de/es/downloads/alex-koffer

IT - Puoi trovare on-line questo manuale nella tua lingua:
www.hauptstadtkoffer.de/it/downloads/alex-koffer

ÍNDICE

| | |
|------------------------------------|---|
| Sobre el producto | 2 |
| Consejos y trucos | 3 |
| Cerradura de combinación TSA | 4 |
| Asa telescópica y ruedas | 6 |
| Para empezar las vacaciones | 8 |



HAUPTSTADTKOFFER®
www.hauptstadtkoffer.de

Servicio al cliente
+49(0) 30.63 413 414 | Lu. - Vi.: 9.00 - 16.00 h
info@hauptstadtkoffer.de



¡MUCHAS GRACIAS POR HABERTE DECIDIDO POR UNA HAUPTSTADKOFFER!

Enhorabuena, has elegido un producto de primera categoría que cumple con los estándares de calidad más altos.

LO MÁS IMPORTANTE SOBRE MALETAS CON BRILLO

Has pedido una maleta con superficie de alto brillo.

La nueva maleta con alto brillo viene recubierta por una fina capa protectora que la protege de la suciedad al transportarla.



Garantía de cinco años a partir de la fecha de compra conforme a las condiciones de la garantía.

Más información en: hauptstadtkoffer.de/de/garantie



Especialmente ligera para una mayor comodidad al transportarla



Ruedas deslizantes con giro de 360 grados



Piezas atornilladas y fáciles de cambiar



Cerradura con combinación numérica configurable



Extensible un 15% para conseguir más espacio



Asa telescópica con botón regulable a varias alturas

CONSEJOS Y TRUCOS



Evita sorpresas

Más seguridad. Una cinta para maleta¹ protege el contenido de tu maleta. **Reducir el sobrepeso.** Con la báscula para equipaje¹ evitarás gastos adicionales. No más arañazos. Una funda de maleta¹ sirve de protección durante el transporte del equipaje en el aeropuerto.



Haz la maleta de forma organizada

Más orden. La cinta cruzada sujeta tu equipaje. El separador interno con dos bolsillos separados permite tener a la vista el contenido. **Caos en la maleta de viaje.** Con un kit organizador¹ conseguirás más orden en tu maleta. **Demasiado equipaje.** Una bolsa de viaje plegable¹ es la solución ideal en casos de exceso de equipaje.



Viajar cómodamente

Relax en las vacaciones. Un cojín de cuello¹ alivia tensiones ya que ayuda a mantener una posición anatómica correcta de descanso. **Dormir tranquilamente.** Un antifaz para dormir¹ proporciona un ambiente oscuro para un sueño tranquilo y apacible.



Así debes cuidar tu HAUPTSTADTKOFFER.

Limpia la suciedad de la superficie exterior con un paño de algodón húmedo. Los arañazos leves puedes tratarlos con un abrillantador y un paño de algodón. Para guardarla, cubre la maleta con una tela o una funda para maleta¹.

¹ Puedes encontrar accesorios de viaje útiles en la tienda online: www.hauptstadtkoffer.de/de/zubehoer




LO MÁS IMPORTANTE CON UNA CERRADURA DE COMBINACIÓN

¿Por qué necesito una cerradura de combinación?

Las cerraduras de combinación ofrecen un alto nivel de protección cuando viaja, para proteger el contenido del equipaje contra robos.

La combinación de la cerradura de combinación es ajustable individualmente, lo que aumenta la seguridad enormemente. Y si desea la mayor protección: el código numérico se puede cambiar en cualquier momento (ver más arriba).



INSTRUCCIONES PARA LA CERRADURA TSA

Para establecer el código de dígitos personal, realice los siguientes pasos:


1. (b) Reglar la combinación en 0-0-0.
2. Tirar del botón (a).
3. (b) Girar y entrar su propia combinación.
4. Soltar el botón (a). La combinación está ajustada.
5. Si la combinación debe ser cambiada, repita los pasos 1-4. SIN EMBARGO, con SU combinación de números anterior.



¿Has olvidado la combinación numérica?

En caso de haber olvidado tu combinación numérica, puedes abrir tu maleta de la siguiente manera: una cerradura de tres cifras tiene 999 combinaciones diferentes. Si pruebas todas las combinaciones (empezando por 0-0-0), abrirás la cerradura en unos 20-30 min.

Si tienes problemas/preguntas sobre tu producto, contacta con nuestro servicio al cliente.



+49(0) 30.63 413 414 | info@hauptstadtkoffer.de




Más información en:
www.hauptstadtkoffer.de/de/kofferschloss



FUNCIONALIDAD DURADERA

Tu maleta se compone de elementos atornillados fácilmente reemplazables. Por ello, piezas como el asa telescópica/ruedas deslizantes son fáciles de cambiar.



CAMBIO DE ASA TELESCÓPICA

1. Abre la cremallera del forro interior de la maleta (fig. 4).
2. Retira la tapa protectora de los tornillos (fig. 2).
3. Los tornillos (cantidad: 6) se pueden aflojar con un destornillador de estrella. (Fig. 2).
4. Saca la barra telescópica defectuosa superior de la maleta (emplea algo de fuerza para sacar la barra telescópica, ya que a veces ofrece algo de resistencia) y reemplázala por una barra nueva.

+49(0) 30.63 413 414 | info@hauptstadtkoffer.de

CAMBIO DE RUEDAS

1. Abre la cremallera del forro interior de la maleta. (Fig. 1)
2. Retira la tapa protectora de los tornillos. (Fig. 2).
3. Los tornillos (cantidad: 8) se pueden aflojar con un destornillador de estrella (fig. 2).
4. Saca las ruedas defectuosas y reemplázalas por las ruedas nuevas.

Más información en el video:
[hauptstadtkoffer.de/koffer-videos](https://www.hauptstadtkoffer.de/koffer-videos)



LISTA DE COSAS QUE HACER



1. Retirar lámina protectora



2. Establecer combinación numérica



3. Hacer la maleta



4. Revisar la lista del equipaje



5. Disfrutar de las vacaciones



6. Valorar la maleta

TU VALORACIÓN ES IMPORTANTE PARA NOSOTROS



Nos encantaría que compartieras tu experiencia con este producto. Tu valoración ayuda a otros a decidirse a la hora de comprar y también es una opinión valiosa para nosotros.

Nos encantaría que compartieras tu experiencia con este producto. Tu valoración ayuda a otros a decidirse a la hora de comprar y también es una opinión valiosa para nosotros.

TU LISTA DE EQUIPAJE



- Ropa interior, pijama o camisón
- Cosas de baño
- Ropa de deporte
- Zapatillas
- Ropa para lluvia o paraguas



- Documentos
- Pasaporte
- Billete de viaje
- Tarjetas de crédito
- Carné de conducir o papeles del coche
- Tarjeta sanitaria



- Higiene y cosmética
- Cepillo y pasta de dientes
- Champú y gel de ducha
- Cosas del afeitado
- Cosméticos, cremas, etc.
- Solución para lentillas de contacto
- Medicamentos
- Crema solar



- Aparatos eléctricos
- Adaptador para enchufes extranjeros
- Móvil y cargador
- Cámara de fotos, cámara de vídeo
- Tarjeta de almacenamiento
- Secador
- despertador
- Reproductor MP3
- Baterías
- Linterna





HAUPTSTADTKOFFER®
www.hauptstadtkoffer.de